

Construction Mécanique	<i>REPRESENTATION TECHNIQUE</i>	L.P. AULNOYE
<i>COURS</i>	<i>Les Coupes à plans sécants</i>	<i>Feuille 1/1</i>

Fonction : Cette coupe permet d'amener une coupe oblique dans le prolongement du plan placé suivant une direction d'observation principale
 Le report des dimensions de la surface oblique dans la coupe A-A s'effectue généralement au compas.

**Coupe brisée à 2 plans sécants
 (à plans obliques)**

